

# INSTRUKCJA OBSŁUGI - MANUAL



**ROCKS®**

STOP ŻELAZA Z PASJĄ

OK-08.0111  
**Stojak silnika 500kg**  
Engine stand 500kg

[www.rooks.pl](http://www.rooks.pl)

OK-08.0111

**Stojak silnika 500kg**

**Engine stand 500kg**

### UWAGA!

1. Stojak służy wyłącznie do utrzymania silnika o wadze do 500 kg.
2. Ustaw stojak na równej i twardej podłodze.
3. Nie przekraczaj dopuszczalnego obciążenia stojaka.

### UŻYWANIE:

1. Przykręć silnik za pomocą czterech śrub.
2. Silnik mocuje się do stojaka od strony sprzęgła.
3. Wykorzystaj otwory montażowe skrzyni biegów.

### CAUTION!

1. The stand is used only to keep the engine weighing up to 500 kg.
2. Set the stand on an even and hard floor.
3. Do not exceed the permissible load on the stand.

### USER INSTRUCTION:

1. Fix the motor with four screws.
2. The motor is attached to the stand from the clutch side.
3. Use the gearbox mounting holes.

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI / CERTIFICATE OF CONFORMITY

**Auto Partner SA**

**Ul. Ekonomiczna 20, 43-150 Bieruń, Polska**

oświadczamy, że urządzenie / we declare that the device

**Stojak silnika 500 kg / Engine stand 500 kg**

**Model: OK-08.0111**

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z poniższymi dokumentami normatywnymi: / which this declaration concerns, is in accordance with the following normative documents:

- Dyrektywa maszynowa 2006/42/EC

Zgodnie z dyrektywami / According to the directives:

- EN 1494: 2000+A1 EN ISO 12100:2010

Osoba odpowiedzialna: / Responsible person:

Szymon Zawada

Dyrektor Rozwoju ROOKS

Uwaga: Niniejsza deklaracja traci ważność, jeśli bez zgody producenta wprowadzone zostaną modyfikacje techniczne lub operacyjne. / Note: This declaration expires if technical or operational modifications are made without the consent of the manufacturer.

Podpis



Data i miejsce  
Domasław 10-03-2019