

Návod

Konstrukce rovná střecha/fasáda univerzální nastavitelná 712mm

Konstrukce rovná střecha/fasáda univerzální nastavitelná 1040mm



1. Sestavte nosné trojúhelníky dle obrázku

6ks plastu / nerezových šroubů M8

6ks křídlových nerezových matic M8



2. Připevněte nosné trojúhelníky FV panelu

pomocí předvrtaných otvorů na zadní straně jeho rámu

4ks šestihranné nerezové šrouby M6 x 20 mm

4ks podložky nerezové pérové M6

4ks ploché nerezové podložky M6

4ks matice nerezové M6

3. Připevněte nosné trojúhelníky vhodným kotvicím materiálem k podkladu (není součástí dodávky).

Sada obsahuje

4ks dlouhé hliníkové nosníky

2ks krátké hliníkové nosníky

6ks plastu / nerezových šroubů M8

6ks křídlových nerezových matic M8

4ks šestihranné nerezové šrouby M6 x 20 mm

4ks podložky nerezové pérové M6

4ks ploché nerezové podložky M6

4ks matice nerezové M6